

**HOLSTEIN**  
HOUSEWARES



HERVIDOR ELECTRICO

MODELO: HH-090206 Y HH-090206SS



Por favor lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.  
Existe un peligro potencial si este artefacto es mal usado en el hogar.

# IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

*AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS,  
SIEMPRE DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES  
BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL  
RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO,  
QUEMADURAS U OTRAS LESIONES O DAÑOS.*

1. Siempre desconecte el artefacto de la toma eléctrica antes de trasladarlo o limpiarlo.
2. Mantenga las manos y utensilios fuera del artefacto cuando está en uso. No toque las superficies calientes. Utilice un guante de cocina y sostenga el artefacto por el asa.  
PRECAUCIÓN: La superficie se calienta durante el uso.
3. No enchufe / desenchufe el artefacto a / de la toma eléctrica con las manos mojadas.
4. No utilice el artefacto si el cable de alimentación está cortado, dañado, o si los cables están expuestos.
5. Mantenga el cable de alimentación y el artefacto alejado de superficies calientes, incluyendo placa de cocina, quemadores u hornos calientes.
6. No sumerja o esponga el artefacto, cable de alimentación o el enchufe al agua o cualquier otro líquido. NUNCA utilice este artefacto cerca del agua o superficies mojadas.
7. Para desconectar el artefacto de la toma de corriente, tire directamente del enchufe; no tire del cable de alimentación.
8. No ponga presión sobre el cable de alimentación donde se conecta con el artefacto, ya que el cable de alimentación podría romperse.
9. No haga funcionar el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.

10. Este artefacto no tiene partes reparables por el usuario. NO intente examinar o reparar este artefacto usted mismo.
11. Este artefacto está destinado para uso doméstico e INTERIOR SOLAMENTE y no puede ser utilizado para cualquier otro propósito. Este artefacto no es un juguete.
12. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
13. No deje el artefacto sin vigilancia mientras está en uso. Puede ocurrir un incendio si el artefacto está cubierto o entra en contacto con material inflamable.
14. NO utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado o vendido y aprobado por el fabricante para este artefacto. Utensilios de metal no deben insertarse en el artefacto, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de choque eléctrico.
15. SIEMPRE opere el artefacto sobre una superficie seca, plana y estable, resistente al calor para evitar accidentes.
16. Tenga mucho cuidado al mover un artefacto que contenga líquidos calientes. NO mueva el artefacto mientras está en uso. Siempre deje que se enfríe antes de moverlo.
17. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador. Los niños son propensos a halar los cables y pueden provocar un accidente.
18. Utilice un guante de cocina al abrir y cerrar la tapa cuando está en uso para la seguridad.
19. No coloque cualquiera de los siguientes materiales en la unidad: papel, cartón, plástico y similares.
20. No rellene de agua inmediatamente después de usar, permita que se enfríe antes de volver a usarla. Esto prolongará la vida útil del artefacto

21. Asegúrese de secar con un paño seco el fondo de la jarra antes de colocar en la base.
22. Si el artefacto se sobrellena puede expulsar agua hirviendo.
23. El artefacto debe ser usado solamente con el soporte (base) que se provee.
24. Evite derramar líquido en el conector.
25. Tenga en cuenta que la superficie del artefacto está sujeta a calor residual luego de su uso por un largo periodo de tiempo. Siempre use guantes para evitar quemaduras mientras manipule el artefacto.
26. Si el cable alimentación es dañado debe ser ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal calificado similar con el fin de evitar un peligro.
27. Para las instrucciones de limpieza diríjase a la sección “Limpieza”.

## **SOLO PARA USO DOMESTICO**

### **ADVERTENCIA:**

Existe un peligro potencial de quemaduras y heridas graves si no se siguen las instrucciones de este manual.

El artefacto se dañará gravemente si se calienta en seco. Este artefacto tiene un dispositivo de seguridad térmica. En caso de fallo del termostato, el circuito eléctrico tiene una desconexión automática, evitando así el sobrecalentamiento.

## ANTES DEL PRIMER USO:

1. Desempaque cuidadosamente el artefacto y todas las partes. Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo etiquetas de promoción que dificulten el uso del artefacto.
2. Lea las instrucciones de uso cuidadosamente.
3. Limpie las superficies interiores y exteriores del artefacto con un paño húmedo. Seque con un paño suave de inmediato. No use materiales abrasivos.
4. NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO O EL CABLE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
5. Coloque el artefacto en un lugar estable, seco, y resistente al calor.
6. Desenrolle el cordón eléctrico. Y conecte solo en soporte (base) que se provee.
7. Utilice este artefacto en un tomacorriente separado del circuito de otros artefactos para evitar la sobrecarga del circuito.

## **PRECAUCION: LA SUPERFICIE SE CALIENTA DURANTE EL USO**

### FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el artefacto en una superficie seca y estable, resistente al calor.
2. Enchufe la base al tomacorriente de la pared.
3. Llene de agua el artefacto sin sobrepasar el máximo nivel ni quedar debajo del mínimo.
4. Cierre la tapa y coloque sobre la base. El artefacto solo funcionará cuando este correctamente colocado en la base.
5. Encienda el interruptor. La luz indicadora roja se encenderá.

6. Una vez el agua hierva el artefacto se apagará automáticamente. La luz roja se apagará.
7. Desmonte la jarra de la base. Proceda a servir con cuidado.
8. Desconecte la base si no piensa usarla inmediatamente.

## LIMPIEZA

1. Deje que el artefacto se enfríe completamente antes de la limpieza.
2. Limpie la superficie interior y exterior con un paño suave y húmedo. Nunca use limpiadores abrasivos.
3. Las superficies en contacto con la comida deben remojarse usando un paño húmedo para ablandar cualquier resto de comida.
4. Luego proceda a limpiar con un paño humedecido suave y seque inmediatamente.
5. Nunca sumerja completamente el artefacto, la base o el enchufe en agua.
6. Guarde en un lugar seco y limpio

*PRECAUCIÓN: NO SUMERJA EL ARTEFACTO,  
O EL CABLE O EL ENCHUFE EN AGUA U  
OTROS LÍQUIDOS.*

# ESPECIFICACIONES

Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en el artefacto.

220V~	60Hz	1500W
-------	------	-------





**WARNING**  
ELECTRIC SHOCK  
**ADVERTENCIA**  
CHOQUE ELÉCTRICO