

HOLSTEIN
HOUSEWARES



Mezclador de Bebidas

ESTE MANUAL DE USUARIO APLICA
PARA TODOS LOS PRODUCTOS CON
EL NÚMERO DE MODELO:
HH-09084003R



ASEGURESE DE LEER Y ENTENDER ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE
OPERAR EL ARTEFACTO, GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, QUEMADURAS U OTRAS LESIONES O DAÑOS.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.
2. Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente antes de mover o limpiar.
3. Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente donde introduzca artefacto cuando se utilice.
4. NO conectar / desconectar el artefacto del tomacorriente con las manos mojadas.
5. NO utilice el artefacto si el cordón eléctrico está roto, dañado, o si los cables están expuestos.
6. Mantenga el cordón eléctrico y el artefacto alejado de superficies calientes, incluyendo estufas y hornos.

7. NO sumerja el artefacto, cordón eléctrico o el enchufe en agua u otros líquidos. NUNCA use este artefacto cerca del agua o superficies mojadas.
8. Para desconectar el artefacto del tomacorriente, tire directamente del enchufe, NO tire del cordón eléctrico.
9. NO ponga presión sobre el cordón eléctrico donde se conecta al artefacto, ya que el cordón eléctrico podría romperse.
10. NO utilice el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.
11. Este artefacto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o reparar este artefacto usted mismo. Sólo personal calificado y aprobado debe realizar cualquier tipo de servicio.
12. Este artefacto está diseñado sólo para uso doméstico y uso en interiores y no puede ser utilizado para ningún otro propósito. Este artefacto no es un juguete.
13. Mantenga el artefacto fuera del alcance de niños y mascotas. Este artefacto no está destinado a ser utilizado por niños y una estricta supervisión es necesaria cuando se utiliza cerca de niños. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
14. NO deje el artefacto desatendido mientras está en uso.

15. No utilice ningún accesorio que no está recomendado o vendido y aprobado por el fabricante de este artefacto.
16. Siempre opere el artefacto en un lugar seco, plano, estable, y resistente al calor para evitar accidentes.
17. NO se debe mover el artefacto mientras está en uso.
18. NO permita que el cordón eléctrico cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
19. Evite el contacto con partes móviles. Para reducir el riesgo de lesiones a personas y/o daños en el aparato, no ponga las manos, el pelo, la ropa u otros objetos cerca del mezclador mientras que el artefacto esté en uso.
20. El mezclador es peligroso, maneje con cuidado.
21. No utilice el artefacto para otro que no sea el uso previsto. No utilice el artefacto para mezclar ingredientes duros o el motor puede sobrecalentarse.
22. No utilice el artefacto de forma continua durante más de 1 minuto. Deje el motor descansar entre cada uso por 2 minutos.
23. Las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir mientras el artefacto está en uso. El usuario debe tener sentido común cuando opera cualquier electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

NO USE EL ARTEFACTO SI EL CORDÓN ELÉCTRICO MUESTRA CUALQUIER TIPO DE DAÑO O SI EL ARTEFACTO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

- CABLES DE EXTENSIÓN

Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable/cordón largo. Pueden usarse cables de extensión más largos si se toman las precauciones necesarias en su uso. Si se usa cable de extensión:

1. Las características eléctricas del cable de extensión deben ser iguales o superiores a las del artefacto.
2. El cable debe colocarse de forma que no cuelgue para evitar que se pueda tropezar, enredarse o tirar de él accidentalmente (especialmente por niños).

- ENCHUFE POLARIZADO

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata del enchufe es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar de un sólo modo en la toma eléctrica. Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, invierta su posición. Si aún así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

FUNCIONAMIENTO

ANTES DEL PRIMER USO:

- Desempaque cuidadosamente el artefacto y todas las partes. Retire todo los materiales de embalaje, incluyendo las pegatinas (las etiquetas)
- Lea las instrucciones de uso cuidadosamente.
- Limpie las superficies exteriores del artefacto con un paño húmedo. Seque con un paño suave de inmediato. No use materiales abrasivos. Lave el vaso y el conjunto de las cuchillas en agua jabonosa caliente. Enjuague y seque.
- **NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO O EL CABLE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.**
- Coloque el artefacto en un lugar estable, seco, y resistente al calor. Desenrolle el cordón eléctrico.
- Utilice este artefacto en una toma de corriente separada del circuito de otros aparatos para evitar la sobrecarga del circuito.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Enchufe el artefacto en un toma corriente apropiado.
2. El artefacto posee dos velocidades: Alto y Bajo. Para hacer funcionar el artefacto debe accionar el interruptor ubicado en la parte posterior del motor. Preferentemente llene el vaso al nivel entre las líneas marcadas en el mismo.
3. Una vez puestos los ingredientes dentro del vaso, colóquelo con cuidado de no derramar en el soporte del vaso. Coloque el vaso debajo del soporte superior y deje que se apoye en el soporte inferior.
4. Cuando la mezcla este completa, asegúrese de que el motor deje de funcionar antes de sacar el vaso.
5. No utilice el artefacto de forma continua durante más de 1 minuto. Deje el motor descansar entre cada uso por 2 minutos.
6. Desenchufe el artefacto del tomacorriente.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES.

- El mezclador es peligroso, manipule con cuidado.
- Este artefacto está destinado para mezclar líquidos únicamente.
- Este artefacto no está destinado para triturar hielo, si desea puede agregar hielo a la bebida una vez terminada.
- No mezcle alimentos duros como semillas. Asegúrese que los alimentos mezclados fueron revisados para eliminar cualquier parte dura en su interior.
- Agregue pulpa de frutas, nunca la fruta entera. Agregue solo líquidos, polvos y jarabes; nunca la fruta entera.
- Mantenga manos y utensilios fuera del recipiente mientras el artefacto este en uso.

- No utilice el artefacto de forma continua durante más de 1 minuto. Deje el motor descansar entre cada uso por 2 minutos.
- La mayoría de las recetas se pueden hacer en corto tiempo. Los mejores resultados se obtienen con leche bien fría.
- Al mezclar helados muy espesos añada leche para suavizar la mezcla.
- Cualquier aditivo como siropes o polvo saborizante debe ser agregado justo antes de mezclar para evitar se acumulen en el fondo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento adecuado asegurara muchos años de uso con su artefacto. Limpie el artefacto después de cada uso. Este artefacto no contiene piezas reparables por el usuario y requiere poco mantenimiento.

1. Retire el enchufe del tomacorriente.
2. Retire el mezclador jalando hacia abajo firmemente.
3. Lave el mezclador y el vaso en agua jabonosa y seque. Para ponerlo en su lugar, insertelo nuevamente hacia arriba.
4. El artefacto debe limpiarse con un paño humedecido con agua tibia y detergente. Nunca sumerja el artefacto en agua.
5. No use limpiadores abrasivos o solventes, ya que podrían dañar la carcasa del artefacto.
6. Guarde en un lugar fresco y seco.

**PRECAUCIÓN:
NO SUMERJA EL ARTEFACTO, EL CABLE O EL ENCHUFE EN
AGUA U OTROS LÍQUIDOS.**

ALMACENAJE

1. Luego de seguir los pasos de limpieza y mantenimiento, recoja el cordón eléctrico.
2. Guarde el artefacto en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES

Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en el artefacto.

Características Eléctricas Nominales

120V 60Hz 70W

PARTES:



1. Vaso.
2. Mezclador.
3. Motor.
4. Interruptor.
5. Soportes del vaso.

Bebida de helado de Fresas

Ingredientes:

- 1/2 taza de helado de fresa o vainilla
- 1/2 taza de fresas en trozos
- Leche si es necesaria para mejor consistencia

Pasos:

- Coloca todos los ingredientes en el vaso y mezcla hasta que sea uniforme.





WARNING
ELECTRIC SHOCK
ADVERTENCIA
CHOQUE ELÉCTRICO

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, NEVER IMMERSE THE BASE, CORD OR PLUG IN WATER OR OTHER LIQUID.

THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A POLARIZED PLUG (ONE BLADE OF THE PLUG IS WIDER THAN THE OTHER) TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS IS A SECURITY FEATURE. THE PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONE WAY. IF UNABLE TO INSERT THE PLUG INTO THE ELECTRICAL OUTLET, TRY REVERSING THE PLUG. YET IF THE PLUG DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT USE THE PLUG OF AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED IN THE EXTENSION CORD. NEVER MODIFY THE PLUG. DO NOT ATTEMPT TO ALTER THIS MEASURE OF SAFETY IN ANY WAY.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NUNCA SUMERJA LA BASE, EL CORDÓN ELÉCTRICO O EL ENCHUFE EN AGUA O EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

ESTE ARTEFACTO ESTÁ EQUIPADO CON UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA PATA DEL ENCHUFE ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA) PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA. ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD. EL ENCHUFE ENCAJARÁ EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO EN UNA SOLA DIRECCIÓN. SI NO PUEDE INSERTAR EL ENCHUFE EN LA TOMA DE ELECTRICIDAD, TRATE DE INVERTIR EL ENCHUFE. SI EL ENCHUFE TODAVÍA NO ENCAJA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NO USE EL ENCHUFE DE UN CABLE DE EXTENSIÓN A MENOS QUE SE PUEDA INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE EN EL CABLE DE EXTENSIÓN. NUNCA MODIFIQUE EL ENCHUFE. NO INTENTE ALTERAR ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

HOLSTEIN
HOUSEWARES

